

## BVR BIJLAGE A: REGELS VOOR PARACHUTEKEUZE kompasroos 2018



Volgens BVR artikel 501 lid 7 moet een springer die wil gaan springen met een hoofdparachute uit een hogere ervaringscategorie, dan de hoofdparachute waarmee hij tot dat moment gesprongen heeft, **en daarmee van ervaringscategorie verandert**, aan criteria voldoen zoals vastgelegd in deze bijlage. De criteria zijn als volgt:

Elke hoofdparachute is ingedeeld in een bepaalde categorie. Bepalend voor de indeling zijn het type hoofdparachute (zie BVR Bijlage B), de grootte van de betreffende hoofdparachute alsmede de wingload in lbs/sqft die de hoofdparachute in combinatie met de springer oplevert. Onderstaand de zeven onderscheiden categorieën:

- I : geschikt type; wingload maximaal 1,1; oppervlakte minimaal 170 sqft
- II : geschikt type; wingload maximaal 1,1; oppervlakte minimaal 170 sqft
- III : geschikt type; wingload maximaal 1,3; oppervlakte minimaal 150 sqft
- IV : geschikt type; wingload maximaal 1,5; oppervlakte minimaal 135 sqft
- V : geschikt type; wingload maximaal 1,7; oppervlakte minimaal 120 sqft
- VI : geen beperkingen in wingload en oppervlakte
- VII : geen beperkingen in wingload en oppervlakte

Voor de springers worden zeven ervaringscategorieën onderscheiden. Bepalend hiervoor is het totaal aantal sprongen, maar ook het aantal sprongen in de afgelopen 12 maanden.

- I : minder dan 25 sprongen
- II : 25 tot 100 sprongen, minstens 10 sprongen in de afgelopen 12 maanden
- III : 100 tot 400 sprongen; minstens 25 sprongen in de afgelopen 12 maanden
- IV : 400 tot 700 sprongen; minstens 50 sprongen in de afgelopen 12 maanden
- V : 700 tot 1000 sprongen; minstens 75 sprongen in de afgelopen 12 maanden
- VI : 1000 sprongen of meer; minstens 100 sprongen in de afgelopen 12 maanden
- VII : 1200 sprongen of meer; minstens 200 sprongen aan een cross braced parachute uit categorie VI waarvan minstens 100 in de afgelopen 12 maanden

Een springer, die wil gaan springen met een hoofdparachute uit categorie I, II, III, IV, V, VI of VII mag dat alleen als hij zelf ook minimaal voldoet aan respectievelijk de eisen van ervaringscategorie I, II, III, IV, V, VI of VII.

Over de indeling van verkrijgbare merken en/of types hoofdparachutes in de verschillende categorieën wordt het bestuur geadviseerd door de Springtechnische Commissie. De lijst (BVR Bijlage B) wordt zo vaak als nodig is bijgewerkt en als aanhangsel van het BVR gepubliceerd (voor bijwerking van deze lijst is **geen** apart Veiligheids Bulletin nodig). Een actuele lijst met hoofdparachutes is beschikbaar op de website van de KNVvL Afdeling Parachutespringen.

- (Nog) niet geclassificeerde niet-crossbraced hoofdparachutes vallen tot aan het moment van indelen automatisch in categorie VI.
- (Nog) niet geclassificeerde crossbraced hoofdparachutes vallen tot aan het moment van indelen automatisch in categorie VII.

Bij de overgang naar een hoofdparachute uit een hogere categorie wordt ook sterk aanbevolen de relevante sprongopdrachten met betrekking tot canopy-control, zoals die voor het A- en B-brevet verplicht zijn, te herhalen met de nieuwe hoofdparachute.

Een Chef Instructeur kan een springer toestemming geven om met een maximaal één maat kleinere hoofdparachute te springen, mits de springer de van toepassing zijnde indeling hoofdparachute en wingload niet overschrijdt. Hiervan dient de Chef Instructeur een aantekening te maken in het logboek en een schriftelijke melding te doen aan de StC. Bij gebruik van een digitaal logboek wordt dit opgetekend op de bevoegdheid.

Het (in het buitenland dan wel bij een niet-KNVvL centrum) gesprongen hebben met een kleinere hoofdparachute dan volgens deze bijlage toegestaan geeft bij een KNVvL centrum geen rechten om te springen met de betreffende kleinere hoofdparachute.