

BVR BIJLAGE A: REGELS VOOR PARACHUTEKEUZE kompasroos 2020



Volgens BVR artikel 407 lid 6 moet een hoofdparachute bij elke sprong voldoen aan de eisen zoals gesteld in deze bijlage. Deze bijlage geldt alleen voor square hoofdparachutes,

Elke hoofdparachute is ingedeeld in een bepaalde categorie. Bepalend voor de indeling zijn het type hoofdparachute (zie BVR Bijlage B), de grootte van de betreffende hoofdparachute alsmede de wingload in lbs/sqft die de hoofdparachute in combinatie met de springer oplevert. Hieronder staan de zeven onderscheiden categorieën:

- I : geschikt type; wingload maximaal 1,1; oppervlakte minimaal 170 sqft
- II : geschikt type; wingload maximaal 1,1; oppervlakte minimaal 170 sqft
- III : geschikt type; wingload maximaal 1,3; oppervlakte minimaal 150 sqft
- IV : geschikt type; wingload maximaal 1,5; oppervlakte minimaal 135 sqft
- V : geschikt type; wingload maximaal 1,7; oppervlakte minimaal 120 sqft
- VI : geen beperkingen in wingload en oppervlakte
- VII : geen beperkingen in wingload en oppervlakte

Voor de springers worden zeven ervaringscategorieën onderscheiden. Bepalend hiervoor is het totaal aantal sprongen, maar ook het aantal sprongen in de afgelopen 12 maanden. Alleen sprongen gemaakt met een square hoofdparachute tellen mee voor de benodigde sprong aantallen zoals hieronder vermeld.

- I : minder dan 25 sprongen
- II : 25 tot 100 sprongen, minstens 10 sprongen in de afgelopen 12 maanden
- III : 100 tot 400 sprongen; minstens 25 sprongen in de afgelopen 12 maanden
- IV : 400 tot 700 sprongen; minstens 50 sprongen in de afgelopen 12 maanden
- V : 700 tot 1000 sprongen; minstens 75 sprongen in de afgelopen 12 maanden
- VI : 1000 sprongen of meer; minstens 100 sprongen in de afgelopen 12 maanden
- VII : 1200 sprongen of meer; minstens 200 sprongen aan een cross braced parachute uit categorie VI waarvan minstens 100 in de afgelopen 12 maanden

Een springer, die wil gaan springen met een hoofdparachute uit categorie I, II, III, IV, V, VI of VII mag dat alleen als hij zelf ook minimaal voldoet aan respectievelijk de eisen van ervaringscategorie I, II, III, IV, V, VI of VII.

Over de indeling van verkrijgbare merken en/of types hoofdparachutes in de verschillende categorieën wordt het bestuur geadviseerd door de Materiaal Commissie. De lijst (BVR Bijlage B) wordt zo vaak als nodig is bijgewerkt en als aanhangsel van het BVR gepubliceerd. Voor bijwerking van deze lijst is **geen** apart Veiligheids Bulletin nodig. Een actuele lijst met hoofdparachutes is beschikbaar op de website van de KNVV Afdeling Parachutespringen.

- (Nog) niet geclassificeerde niet-crossbraced hoofdparachutes kunnen door een Chef Instructeur voor tijdelijk gebruik worden ingedeeld in een categorie van een vergelijkbare niet-crossbraced hoofdparachute op basis van informatie van de fabrikant tot aan de definitieve indeling van deze bijlage.
- (Nog) niet geclassificeerde crossbraced hoofdparachutes vallen tot aan het moment van indelen automatisch in categorie VII.

Bij de overgang naar een hoofdparachute uit een hogere categorie wordt ook sterk aanbevolen de relevante sprongopdrachten met betrekking tot canopy-control, zoals die voor het A- en B-brevet verplicht zijn, te herhalen met de nieuwe hoofdparachute.

Een Chef Instructeur kan een springer toestemming geven om met een maximaal één maat kleinere hoofdparachute te springen, mits de springer de van toepassing zijnde indeling hoofdparachute en wingload niet overschrijdt. Hiervan dient de Chef Instructeur een aantekening te maken in het logboek en een schriftelijke melding te doen aan het bestuur. Bij gebruik van een digitaal logboek wordt dit opgetekend op de bevoegdheid.

Het (in het buitenland dan wel bij een niet-KNVvL centrum) gesprongen hebben met een kleinere hoofdparachute dan volgens deze bijlage toegestaan geeft bij een KNVvL centrum geen rechten om te springen met de betreffende kleinere hoofdparachute.